Lyumo AD501
クイックスタートガイド & 保証書

付属品の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があり、図とは異なる場合があります。

各部の名称

接続 / 充電

本製品では、付属の AC アダプタを家庭用コンセントに接続して行う方法と付属の
USB ケーブルや USB コネクタをパソコンと接続して行う方法の 2 種類の充電方法があります。
開封時は予備充電がされておりますが、必ず充電を行ってからご使用ください。

●家庭用コンセントに接続

本製品と付属の AC アダプターを使用してコンセントに接続します。

●パソコンに接続

本製品とパソコンの電源をオンにし、付属の USB ケーブルで接続します。
詳しくは付属の取扱説明書をご覧ください。

電源のオン / オフ

■ 電源のオン
本製品上部にある [電源] ボタンを約 1 秒間押すと電源が入ります。

■ 電源のオフ
電源がオンのときに、[電源] ボタンを約 3 秒間押すと、下記の画面が表示されます。「電源を切る」をタップし、[OK] をタップします。

タブレットオプション
電源を切る
サスペンド
キャンセル

→

基本の操作方法

① 電源を入れると時計表示のメインメニュー画面が表示されますので、もう 1 度[電源]ボタンを押すか、画面右下に表示されています🔒アイコンを指でタッチしたまま指を上方向へ動かしてロックを解除し、ホーム画面を表示します。

② ▦ アイコンをタップするとメインメニュー画面が表示されますので、それぞれのメニューアイコンをタップして選択します。リストやページをフリックして送ることもできます。

③ メニューを表示しているときに 1 つ前の画面に戻りたいときは、画面上の ↩ アイコンをタップするか、本製品の［電源］ボタンを 2 回押します。ホーム画面に戻したいときは、本製品上部の 🏠 アイコンをタップします。

④ アイコンやファイルをドラッグして移動させたり、画像表示中やウェブ閲覧中にピンチイン / ピンチアウトして画面を縮小 / 拡大することもできます。

⑤ 設定などをオン / オフするには、設定項目をタップして右側にある ✓ や ◉ を、オン（グリーン）/ オフ（グレー）にします。

＊本製品はタッチパネルを採用しているので、画面上のアイコンやメニュー項目を指で触れて操作します。

Tapnow Market を利用する

①デスクトップ上の [Tapnow Market] アイコンをタップして開始します。
※ Tapnow Market の利用には、ネットワークへの接続が必要です。接続についての詳細は取扱説明書をご覧ください。

② Tapnow Market では、アプリやゲームを見つけることができます。今人気のアプリや、定番のアプリがすぐに分かるように、便利にカテゴライズされています。
※ 新着 : 新しく登場したアプリ
※ お勧め : Tapnow 一押しのアプリ
※ ランキング : ダウンロード数が多いアプリ

③欲しいアプリを選択すると、詳細ページの下方に [ダウンロード] ボタンが表示されます。ボタンを押してダウンロードします。その後、[インストール] ボタンを押してインストールします。

④インストールが完了したら、[開く] ボタンを押してアプリを動かします。

⑤インストール済みのアプリを確認するには、右下の [マイページ] ー [マイアプリ] を選択します。インストールされているアプリを確認することができます。

⑥アンインストールするには、[マイアプリ] からアプリを選択します。メニューから [アンインストール] を選びます。

■お問い合わせについて

よくあるご質問については、下記リンクをご参照ください。
http://www.tapnow.jp/support/help/

ヘルプをご覧いただき解決できない場合や、製品の使い方など各種お問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。
http://www.tapnow.jp/support/index.html

■著作権・商標について

● music.jp で音楽を聴く

■本製品に保存した音楽・ムービーが楽しめます。また、music.jp アプリ内から音楽・ムービーを購入することができます。
■デスクトップ上の [music.jp] アイコンをタップして開始してください。

※ music.jp プレーヤーはネットワークは必要ありません。music.jp ストアの利用にはネットワークが必要です。接続についての詳細は取扱説明書をご覧ください。

■楽曲
本製品に保存されている音楽を一覧表示します。

■ムービー
本製品に保存されているムービーを一覧表示します。

■アーティスト
音楽・ムービーをアーティスト別に一覧表示します。

■アルバム
音楽・ムービーをアルバム別に一覧表示します。

■プレイリスト
お気に入りの曲を集めて、プレイリストを作成できます。

■うた文字
music.jp ストアでダウンロードした曲の再生に合わせて歌詞が一行ずつ自動スクロール表示されます。

■壁紙
music.jp ストアでダウンロードした壁紙を一覧表示します。

■設定
Twitter のアカウントや music.jp プレーヤーの各種設定を行います。

● music.jp で音楽をダウンロードする

■ music.jp ストアから音楽・ムービーをダウンロードできます。
■デスクトップ上の [music.jp] アイコンをタップします。

画面上部の [Store] タブをタップしてください。

※ music.jp ストアの利用にはネットワークが必要です。接続についての詳細は取扱説明書をご覧ください。

■ログイン・新規アカウント作成について
楽曲のダウンロードにはコインが必要になります。コインの購入には mopita マーケットと共通の決済方法を利用します。
mopita マーケットのアカウントをあらかじめ作成してください。
また、music.jp ストアのコース利用には music.jp の会員登録が必要です。
サービスの詳細は、アプリ上に表示される music.jp 利用規約をご覧ください。

（※ 2012 年1月下旬よりサービス対応予定）

■お問合わせについて
お問合せはアプリ上のユーザーメニューから [お問合せ] をご覧ください。
また、お問合せをいただく前に、アプリ上の [FAQ] にお知りになりたい情報が記載されていることがあります。まずは [FAQ] をご覧ください。
お問合せの際には、いくつかの注意点がございます。
詳細に関しては、アプリ上の [お問合せ] をごらんください。

アクセサリー・オプション品に関するご注文は

iriver eストア 楽天市場店

http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/

ご購入後のサポートに関するお問い合わせは

アイリバー サポートセンター

0570-002-220 受付時間 10:00～18:00 (土・日・祝祭日、年末年始を除く)

光電話・IP フォンをご利用のお客様は 03-3570-6405 へ

E-mailでのお問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください。http://www.iriver.jp

製品サポート総合案内 http://www.iriver.jp
iriver の Web サイトの「お客様サポート」には、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。また、ファームウェア，ソフトウェア，取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート
①製品保証書の記入事項
本製品のパッケージには、製品保証書（クイックスタートガイド）が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より［購入日］と［販売店印］欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、クイックスタートガイドには保証規定が記載されていますのでよくお読みください。
②修理をご依頼の前に
iriver の Web サイト（http://www.iriver.jp）の Q&A（よくある質問）をよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバー サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。

【保証規定】
1. クイックスタートガイド・取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
2. 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、当社規定範囲内の修理に限り当社で負担いたします。お買い上げの販売店などへお持ちになる場合の交通費はお客様のご負担となります。
また、修理，交換された本体や部品などはご返却いたしません。
3. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
4. 保証期間内でも次のような場合は、保証の対象外となります。
(1) 保証書をご提示されないとき、購入日が確認できる帳票類がないとき。
(2) 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
(3) クイックスタートガイド・取扱説明書などに記載の使用方法や注意に反するお取り扱いによって じた故障または損害。
(4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異，公害や異常電圧による故障または損害。
(5) お買い上げ後の移動時の落下などのお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。
(6) 接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。
(7) 一般家庭以外（例えば長時間使用、車輌への搭載等）に使用された場合の故障または損害。
(8) 中古販売の製品。
(9) 当社または指定業者以外で修理した製品。また改造，分解された製品。
(10) 消耗品類の交換。
(11) 付帯するソフトウェア、製品に保存されているデータ。製品を修理・交換する場合は、保存されているデータが消去されてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【ご注意】
1. この保証書は、本紙に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理等についての詳細は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターにお問い合わせください。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、保証の対象外となります。
4. 当社以外の輸入代理店を経由して購入した製品、および平行輸入品に関しては、保証の対象外となります。

株式会社マウスコンピューター

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。
製造番号は本製品裏面または電池・バッテリ挿入部に記載されています。

製品名		製造番号
お客様	お名前	ふりがな 様
	ご住所・電話	〒 電話 - - （自宅 / 会社）
購入日	年 月 日	保証期間：本体：1 年間 付属品・オプション品：90 日間
販売店名・住所・電話		〒 電話 - -

AD501 2011.11.17